


オーバーカウンター洗面器

L-2292HK


本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しくお取付ください。

- ① 切込穴に洗面器をはめ、位置を正しく設定後、鉛筆等で洗面器の
アウトライン（コーキング剤を塗るスペース）をカウンターに書き写します。



- ② カウンター上面をきれいに拭き、コーキング剤をライン内に塗り、
洗面器をはめ込んでください。
次に洗面器とカウンターのすき間をコーキング剤でシールしてください。
※注意

コーキング剤が硬化するまで 24 時間洗面器を動かさないでください。



- ③ 取付完了後の確認
コーキング剤が完全に硬化していることをご確認ください。
- ④ 水栓金具、排水金具を取付けてください。

株式会社 NITTO CERA

愛知県常滑市新開町 1 丁目 96 〒479-0837
TEL : (0569)36-2005 FAX : (0569)35-6055

九州事業所

佐賀県鹿島市浜町町長丁 1112 番地 1 〒849-1322
TEL : (0954)62-2803 FAX : (0954)62-2483