


オーバーカウンター式洗面器

L-886


本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しくお取付ください。

●取付方法

(1) 洗面器に T ボルトを取り付けます。



- (2) カウンターに洗面器を載せます。
(3) カウンターの裏からボルトを
ワッシャーとナットで固定します。
※水の進入の恐れのある部分には、
コーキング等の止水処理を
お願いします。
(4) 安全キャップをかぶせます。




●部品内訳

FK400TB

T ボルト (2 個)	ワッシャー (2 個)	ナット (2 個)	安全キャップ (2 個)

●施工例



株式会社 NITTO CERA

愛知県常滑市新開町 1 丁目 96 〒479-0837
TEL : (0569)36-2005 FAX : (0569)35-6055

九州事業所

佐賀県鹿島市浜町字長丁 1112 番地 1 〒849-1322
TEL : (0954)62-2803 FAX : (0954)62-2483